

INSPIRED


by **Bassett**[®]

Tradition Reinvented

Article# BP-YSXD60-W3


BUREAUX YESSLER

INSTRUCTIONS DE MONTAGE



EN CAS DE PIÈCES MANQUANTES OU ENDOMMAGÉES, NE PAS RETOURNER AU MAGASIN

Pour commander des pièces de rechange ou manquantes, contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.



AVERTISSEMENT

1. Ne pas utiliser ce produit à moins que toutes les vis et tous les boulons soient resserrés.
2. Vérifier tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons sont resserrés.
3. Éliminer les matériaux d'emballage d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
4. Ne pas utiliser ce produit comme un escabeau.
5. Ce produit ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
6. **Prévu pour utilisation résidentielle uniquement.**


GARANTIE LIMITÉE

INSPIRED by Bassett® garantit à l'acheteur original que ses produits sont exempts de vices de matériaux et de fabrication pendant une période de 5 ans. Les défauts et les dégâts qui sont le résultat de la mauvaise utilisation, de la négligence, de modifications, d'accidents, du vandalisme, de la rouille, de catastrophes naturelles ou de tout autre événement indépendant de la volonté de INSPIRED by Bassett® ne sont pas couverts. La garantie ne couvre pas des dégâts superficiels qui pourraient se produire au cours de l'utilisation normale. La responsabilité de dommages indirects ou accessoires est exclue. L'utilisateur accepte tout risque de blessure résultant de l'utilisation de ce produit. Cette garantie vous accorde des droits spécifiques reconnus par la loi, et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.


Pour faire une réclamation de garantie, contacter le service à la clientèle. Fournir le numéro de modèle, le reçu de caisse et une description du problème. C'est la responsabilité du client de payer d'avance les frais de transport pour toute pièce retournée à l'usine. INSPIRED by Bassett® paiera les frais de transport de retour pour des pièces encore sous garantie.

Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.


LISTE DES PIÈCES




(1) PANNEAU SUPÉRIEUR (1 PC)




(2) CAISSON GAUCHE (1 PC)




(3) CAISSON DROIT (1 PC)




(4) PANNEAU ARRIÈRE (1 PC)




(5) RAIL SUPÉRIEUR (1 PC)



(6) RAIL INFÉRIEUR (1 PC)










(7) TABLETTE CLAVIER (1 PC)



(8) ÉTAGÈRE RÉGLABLE (1 PC)

LISTE DU MATÉRIEL

ÉTIQUETTE	DESSIN	DESCRIPTION	TAILLE	QTÉ
A		Boulon	ø1/4" X 1-1/2"	10 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
B		Rondelles plates	ø1/4" X 16 mm	10 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
C		Rondelles élastiques	ø1/4"	10 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
D		Clé	4 mm	1 PC
E		Chevilles en bois	ø8 X 30 mm	16 PCS + 2 SUPPLÉMENTAIRES
F		Vis	M4 X 19 mm	8 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES
G		Supports d'étagères		4 PCS + 1 SUPPLÉMENTAIRES


REMARQUE: Tournevis phillips également nécessaire pour le montage (non fourni).

MERCI d'avoir acheté ce produit de qualité. Vérifier tout le matériel d'emballage avec soin pour rechercher des petites pièces qui peuvent s'être détachées à l'intérieur du carton pendant le transport. Identifier et compter les pièces et les comparer avec les listes de pièces et de quincaillerie.

Contactez-nous par courriel à parts@officestor.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.


ÉTAPE 1:

Insérez deux chevilles de bois (E) dans chaque rail supérieur (5) et rail inférieur (6). Fixez rail supérieur (5) et rail inférieur (6) au caisson gauche (2) et caisson droit (3). Fixez rail inférieur (6) avec quatre rondelles plates (B), quatre rondelles élastiques (C) et quatre boulons (A). **NE PAS ENCORE SERRER LES BOULONS (A)**. Fixez panneau arrière (4) au caisson gauche (2) et caisson droit (3) avec six rondelles plates (B), six rondelles élastiques (C) et six boulons (A). **SERREZ TOUS LES BOULONS (A) AIDE CLÉ ALLEN (D)**.




ÉTAPE 2:

Insérez six chevilles en bois (E) dans le haut de l'assemblage. Fixez panneau supérieur (1) avec six vis (F). **SERREZ TOUTES LES VIS (F) AIDE D'UN TOURNEVIS PHILLIPS (non fourni)**.




ÉTAPE 3:


Insérez délicatement le tablette clavier dans un bureau.



ÉTAPE 4:

Insérez quatre supports d'étagères (G) de chaque côté du bureau. Placez soigneusement les étagères réglables (8) dans les supports d'étagères (G).





SOIN DU MOBILIER :

- Épousseter avec un chiffon doux en suivant le grain du bois.
- Épousseter souvent pour enlever les particules abrasives du quotidien des surfaces en bois.
- Avant d'épousseter, humidifier légèrement un chiffon avec un produit sous forme de vaporisateur.
- Les finitions en bois doivent également bénéficier d'un polissage occasionnel.

Contactez-nous par courriel à parts@officestar.net, par télécopieur au 1-909-930-5629 ou au numéro sans frais 1-800-950-7262 dédié aux pièces, du lundi au vendredi de 8 h à 17 h, heure du Pacifique.